

Bedienungsanleitungen

für den Kamin

Zünden

-  und  gleichzeitig drücken..

Flammenhöhe manuell regeln (in °C)

-  circa 10 Sekunden gedrückt halten, bis **24:00** Uhr zu blinken beginnt.
- 1x  drücken, blinkende Hand  wird angezeigt.
- 1x  drücken, Ziffer **1** blinkt.
- Das Menü über  verlassen.
-  circa 3 Sekunden gedrückt halten, bis Anzeige zu blinken beginnt.
- 3x  drücken, Abbildung rechts wird in Anzeige angezeigt. →
-  + °C mit den Tasten  und  blinken lassen.
- Das Menü mit  verlassen.



Flammenhöhe manuell regeln (Stand 1-15)

-  circa 3 Sekunden gedrückt halten, bis Anzeige zu blinken beginnt.
- Jetzt 3x  drücken, Abbildung rechts wird in Anzeige angezeigt. →
-  +  mit den Tasten  und  blinken lassen.
- Das Menü über  verlassen.



www.wilderer-chalets.tirol/gebrauchsanleitungen

Oder scanne den QR-Code mit deinem Handy:



Falls du etwas vermissen solltest oder wir für die Zukunft etwas verbessern können, freuen wir uns über ein Feedback von dir:
servus@wilderer-chalets.tirol